

STARCLIP – ULTIMATE BB5 MANUAL 1.0 SPANISH

WWW.AGGTYVILANI.COM



Antes de utilizar su clip es muy importante que le actualice el firmware, este proceso se explica detalladamente al final de este manual.

MODELOS SOPORTADOS ACTUALMENTE:

**6630 RM1 – RAP3G V2.1
6680 RM36 – RAP3G V2.11
6681 RM57-RM58 – RAP3G V2.11
6682
N70 RM84-99 RAP3G V2.20
N90 RM42 - RAP3G V2.1**

PROCESO DE LIBERACIÓN DEL TELÉFONO

- 1. Conecte el lado RJ45 del cable POP suministrado al STARCLIP.**



- 2. Encienda el teléfono sin tarjeta sim. Recuerde asegurarse de que la batería del teléfono este a plena carga.**
- 3. Conecte el conector POP al teléfono.**



4. **Conecte el adaptador de alimentación suministrado al clip con una pila de 9v asegurándose de que ese a plena carga.**



5. **Espere cinco segundos.**
6. **Presione el botón UNLOCK del clip para liberar el teléfono.**



7. **El led parpadeará varias veces durante 15 segundos aproximadamente.**
8. **El led verde del clip se encenderá en verde indicando que el teléfono se libero correctamente.Compruébelo de todos modos introduciendo una sim no aceptada.**
9. **Recuerde que es muy importante no desconectar el cable POP ni el de alimentación ni durante el proceso ni hasta que comprobemos que el teléfono esta libre y funciona correctamente.**



10. **En el caso de que el teléfono no acepte ninguna tarjeta o de algún otro problema tras la liberación será debido a que este tiene una versión del chip RAP3G no soportada por el clip.En este caso pasaremos a restaurar el backup que el clip guarda por seguridad antes de liberar el teléfono.**

RESTAURACION DEL BACKUP EN CASO DE ERROR

1. **En primer lugar su clip debe tener el firmware actualizado para soportar esta función.**
2. **Recuerde que tal como le indicamos en el proceso de liberación no debe desconectar la alimentación al clip hasta que compruebe que el**

teléfono funciona correctamente. Si desconecta la alimentación al clip este pierde la copia de backup de su teléfono, con lo cual no podrá restaurarlo a su estado anterior. Tenga especial atención en esto.

3. Para restaurar un Terminal a su estado anterior simplemente conéctelo encendido y sin tarjeta sim al clip y presione el botón UNLOCK (azul) del clip. El clip reconocerá el imei del teléfono y le escribirá su copia de backup.

ACTUALIZACION DE FIRMWARE DEL CLIP

1. Descargue los drivers, software y el update más reciente de nuestra zona de soporte.
2. Conecte el clip al pc mediante un cable USB normal tipo A/B (tipo impresora USB).
3. Windows le solicita los drivers, indique la ruta donde los descomprimio previamente.
4. Desconecte el clip de su pc.
5. Ejecute el software



6. Conecte ahora el clip al pc.
7. Pulse CHECK, el software detecta el clip y lee su serial.
8. Pulse UPDATE para actualizar su clip al último firmware disponible.
9. Copie los archivos contenidos en el archivo DLL.RAR en la misma carpeta donde tiene el ejecutable si este no se ejecutara.